


60mm

94mm



(設置手順)

- ①赤線を切り、2枚の切った部分まで上下交互に重ねテープで止める。
- ②これを水平器などで水平を確認して壁に貼る。
- ③壁美人金具を穴の中に取り付ける。
- ④紙を外して、モニタを縦にして設置する。

325mm


(印刷方法)

- ①Acrobat® Readerで本ファイルを開く。
- ②印刷設定で“実際のサイズ”を選択し、プリンタプロパティで原稿サイズと用紙サイズをA4に指定して印刷を実施。

Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、PhotoshopおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

(注)


壁に取り付ける前にモニタが横の状態、モニタ本体の▲と金具□あっていることを確認後、モニタを縦にして壁に取り付けてください。



down

UP

down



up


(ホチキス打ちのポイント)

壁美人取付け時に「角」をガイドにした方が  
ホチキスを打つ際に安定します。

- ①左上角にホチキスを当てて1針。
- ②左下角にホチキスを当ててもう1針。
- ③残りの14箇所にもホチキスを打つ。

製品付属の取扱説明書を必ずお読みください。  
壁美人は石膏ボード専用となります。但し、  
硬質石膏ボードにはご使用できません。

壁美人の透明プレートは重要なパーツですので紛  
失しないようにご注意ください。



down

325mm

118mm

133mm

up